

Harlequin專業可移動 芭蕾舞扶手 組裝說明



你的Harlequin專業可移動芭蕾舞扶手將分為五個部分：

1. 1 x 雙層扶手, 可以是櫟木或鋁質
2. 2 x 直立部分
3. 2 x 底部支撐
4. 1 x 六角匙



將直立部分插入兩側的底部支撐。



用提供的六角匙擰緊六角螺絲。



將連接的直立和底部插入頂部的兩端。



用提供的六角匙擰緊六角螺絲。



請注意: 底座可輕微調節, 在不平的地板上仍能保持穩定。根據需要用扳手進行調整 (扳手需自行提供)。

如果你需要更多資訊和建議, 請致電+852 254 11 666
或發送電子郵件至hksales@harlequinfloors.com
與我們聯絡。



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com