

HARLEQUIN REVERSIBLE

安裝指引

Harlequin 努力確保將每一卷地膠都是全新的，但是，可能會出現訂購錯誤或顏色差異。
在切割或使用任何地膠之前，請檢查整個訂單，並參閱Harlequin退貨政策。

HARLEQUIN REVERSIBLE

Harlequin Reversible 是一種高質量片裝的地膠。它是由塑化PVC (聚氯乙烯) 片材製成的複合產品，中間有強化礦物纖維夾層，以提高強度和穩定性。以卷裝形式提供，適用於暫時性使用。本產品由PVC樹脂，增塑劑，顏料和礦物纖維中間層組成。

安裝前的準備

鋪設新的Harlequin地板之前，請徹底掃除地下的灰塵及垃圾。最好的做法是在掃帚上包上一塊濕布，然後用它“擦”地板，以防萬一。

在切割和/或鋪地膠之前，我們建議將其展開，並使其在室溫 (約18°C) 下放鬆至少48小時，以消除可能於工廠包裝時產生的拉伸張力。

進行初步切割時需要預留出足夠的地板作緩衝，在不太可能出現收縮的情況下，每10m預留出5cm的緩衝空間。如果你要靠近牆壁或障礙物例如柱子進行切割，餘留尤其重要。在地膠“放鬆”之後，你就可以進行切割了。

切割

如果需要將地膠裁短，請先完全展開並檢查總長度。一旦地膠被切開，Harlequin將不對任何問題負責。務必保留地膠的標籤。

只要你慢慢且謹慎地進行操作，就很容易割開Harlequin地膠。



首先，在你要切割的點用鉛筆上畫一條直線。使用筆直的邊緣畫線，並用鋒利的美工刀小心地沿著筆直的鉛筆線切割地膠。然後可以很容易地用手將這兩片地膠分開。

安裝地膠

Harlequin不建議在Harlequin Reversible的下面貼膠帶，因為該產品沒有礦物纖維層，如果將其固定在地板上，當溫度較大變化時會引起膨脹起伏。

安裝Harlequin Reversible時請在地膠表面貼膠布以作固定。

對於安裝 Harlequin Reversible，我們建議使用 Harlequin PVC 或 Harlequin Gaffer 膠帶在地膠上面黏貼。

如果你選擇不使用 Harlequin 膠帶，請與膠帶製造商聯繫以確保其膠帶適合用於 Harlequin 乙烯基舞蹈地膠。

膠帶貼在地膠表面是非常簡單的。首先，平排放置相同長度的地膠。在溫差較波動的地方（例如在舞台上）建議留出約 3mm 的空隙。

在連接處先貼上幾厘米的膠帶，然後盡量以直線展開膠帶，然後將其放在接縫上。用腳踩在膠帶的末端以將其固定會很有幫助。用這種方法可以貼好接縫處。

最後，用膠帶粘貼地膠的任何邊緣，例如在門口。如果將 Harlequin Reversible 放置在表演場地的中間，則應將所有邊緣都貼好。

**如果你對 Harlequin 地板的安裝或保養有任何疑問，
請致電+852 254 11 666 與我們的客戶服務團隊聯絡。**

