

## 切割及貼合 Harlequin 乙烯基地膠說明

Harlequin 努力確保將每一卷地膠都是全新的，但是，可能會出現訂購錯誤或顏色差異。在切割或使用任何地膠之前，請檢查整個訂單，並參閱 Harlequin 退貨政策。

### 切割

如果要將長卷切成較短的長度，請先完全展開並檢查總長度。Harlequin 將不對任何已經切割的地膠負責。建議保留地膠的標籤。

只要你慢慢且謹慎地進行操作，就很容易割開 Harlequin 地膠。

首先，在你要切割的點用鉛筆上畫一條直線。使用筆直的邊緣畫線，並用鋒利的美工刀小心地沿著筆直的鉛筆線切割地膠。然後可以很容易地用手將這兩片地膠分開。

### 安裝地膠

Harlequin Reversible Pro 可以通過黏貼膠帶到底層地面安裝。


對於安裝 Harlequin Reversible，我們建議使用 Harlequin PVC 或 Harlequin Gaffer 膠帶在地膠上面黏貼。

如果你選擇不使用 Harlequin 膠帶，請與膠帶製造商聯繫以確保其膠帶適合用於 Harlequin 乙烯基舞蹈地膠。

膠帶貼在地膠表面是非常簡單的。首先，平排放置相同長度的地膠。在溫差較波動的地方（例如在舞台上）建議留出約 3mm 的空隙。

在連接處先貼上幾厘米的膠帶，然後盡量以直線展開膠帶，然後將其放在接縫上。用腳踩在膠帶的末端以將其固定會很有幫助。用這種方法可以貼好接縫處。

最後，用膠帶粘貼地膠的任何邊緣，例如在門口。如果將 Harlequin Reversible 放置在表演場地的中間，則應將所有邊緣都貼好。



對於通過在底部固定Harlequin Reversible，我們建議使用Harlequin雙面膠帶。

如果你選擇不使用Harlequin膠帶，請與膠帶製造商聯繫以確保其膠帶適合用於Harlequin乙烯基舞躋地膠。

請注意，需要兩個人才能妥善進行安裝。

在兩條地膠的接縫處翻起其中一邊的地膠，確保不要讓地膠移位。於整條接縫處用粉斗或鉛筆在底層地板畫線以標注接縫的位置，再翻起另外一邊的地膠。

在粉筆線的兩邊各貼一條雙面膠帶，此時不要撕走膠帶層的貼紙。請勿在每卷地膠的末端都貼雙面膠帶。

從一面牆開始，從最近牆的地方撕走膠帶上的貼紙，然後將地膠平整地貼到膠帶上，然後用柔軟的掃把掃將地膠底層的空氣推走。

這時慢慢往前移動，將另一邊地膠平滑地貼到另一條膠帶上，撕走貼紙，然後用柔軟的掃把將地膠底層的空氣推走。

撕走下一行膠帶上的貼紙，然後在其上鋪設第二條地膠，兩條地膠的邊緣幾乎能觸碰，但留下一條極細的縫。

以這種方式繼續進行，直到鋪設完所有地膠為止。

對於未加工的水泥地板和某些木地板，可以在要放置雙面膠帶的地方漆上底膠，使膠帶更能貼實。塗在地板上底膠，可以刷上常規強度的牆紙膠粘劑（或10：1的PVA木膠水），然後讓其乾透。這將使地板變得光滑，或減少“碎粉”，雙面膠帶將具有更大的抓地力。

**如果你對 Harlequin 地板的安裝或保養有任何疑問，  
請致電+852 254 11 666 與我們的客戶服務團隊聯絡。**

